# Sigurnosni priručnik za proizvod

## Pisač za naljepnice

## QL-800/QL-810W/QL-820NWB

Samo za Europu/Tursku

Pročitajte cijeli priručnik prije upotrebe proizvoda i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

D00JBR001

CRO

# Uvod

Zahvaljujemo na kupovini uređaja QL-800/QL-810W/QL-820NWB (u daljnjem tekstu „QL pisač za naljepnice”).

Dokumentacija koju ste dobili s QL pisačem za naljepnice, koja sadrži *Sigurnosni priručnik za proizvod* (ovaj priručnik) i *Kratki korisnički priručnik* (tiskani), sadrži mjere opreza za rad.

Dodatne informacije te informacije o softveru i upotrebi pisača na mreži potražite u *Korisničkom priručniku* na mrežnome mjestu Brother Solutions Center.

Najnovija verzija dokumentacije o pisaču dostupna je na mrežnome mjestu Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

Svu dokumentaciju sačuvajte radi buduće upotrebe.

## Važna napomena

- Modeli se mogu razlikovati ovisno o zemlji.
- Sadržaj ovoga dokumenta podliježe izmjenama bez prethodne najave.
- Sadržaj ovoga dokumenta ne smije se bez dopuštenja umnožavati, bilo djelomično ili u cijelosti.
- Ne preuzimamo odgovornost za štete nastale zbog potresa, požara, drugih katastrofa, radnji trećih strana, namjernog ili nemarnog korisničkog rukovanja, neispravne upotrebe ili rukovanja pod drugim posebnim uvjetima.
- Ne preuzimamo odgovornost za štetu (kao što su gubitci, gubitak poslovne dobiti, izgubljene zarade, prekidi poslovanja ili izgubljena sredstva komunikacije) nastalu zbog upotrebe ili nemogućnosti upotrebe pisača.
- Ako je pisač u kvaru zbog pogreške u proizvodnji, zamijenit ćemo ga ili popraviti tijekom jamstvenog razdoblja.
- Ne preuzimamo odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog nepravilnog rada pisača koji je uzrokovan povezivanjem neodgovarajuće opreme ili upotrebom neodgovarajućeg softvera.

# Sigurna upotreba pisača

Ako dođe do kvara na pisaču, odmah ga prestanite upotrebljavati i obratite se prodavaču Brotherovih proizvoda.

## Simboli upotrijebljeni u ovom dokumentu

U ovom dokumentu upotrijebljeni su sljedeći simboli:

| | |
|---|---|
| **⚠ OPASNOST** | Ukazuje na neminovno opasnu situaciju koja će, ako se proizvodom bude rukovalo bez pridržavanja upozorenja i uputa, prouzročiti smrt ili opasne ozljede. |
| **⚠ UPOZORENJE** | Ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se proizvodom bude rukovalo bez pridržavanja upozorenja i uputa, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede. |
| **⚠ OPREZ** | Ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili umjerene ozljede. |
| **VAŽNO** | Ukazuje na informacije ili upute kojih se trebate pridržavati. Njihovim zanemarivanjem mogli biste prouzročiti štetu ili neispravan rad. |

| | |
|---|---|
| | Ukazuje na rizik od izbijanja požara pod određenim okolnostima. |
| | Ukazuje na rizik od strujnog udara pod određenim okolnostima. |
| | Ukazuje na rizik od opeklina pod određenim okolnostima. |
| | Ukazuje na radnju koja se ne smije izvršiti. |
| | Ukazuje na rizik od izgaranja u slučaju izbijanja požara u neposrednoj blizini. |
| | Ukazuje na rizik od ozljede ako se dodirne određeni dio pisača. |
| | Ukazuje na rizik od ozljede, poput strujnog udara, ako se rastavi određeni dio pisača. |
| | Ukazuje na rizik od strujnog udara ako bi se uređajem rukovalo mokrim rukama. |
| | Ukazuje na rizik od strujnog udara ako se pisač izloži vodi. |
| | Ukazuje na radnju koja se mora izvršiti. |
| | Ukazuje na to da se AC kabel napajanja mora iskopčati iz električne utičnice. |

# Važne sigurnosne upute

## ⚠ OPASNOST

**Baterijska jedinica (sadrži punjivu litij-ionsku bateriju) (opcijska: samo za QL-810W/820NWB)**

| | |
|---|---|
| | Ispražnjenu baterijsku jedinicu NEMOJTE dugo ostavljati u pisaču. Time se može skratiti radni vijek baterijske jedinice.<br>Baterijsku jedinicu NEMOJTE upotrebljavati ili ostaviti u blizini vatre, grijača ili na ostalim mjestima s visokom temperaturom (iznad 80 °C). |
| | ■ Ako se pisač može upotrebljavati samo na kratko, iako je punjiva baterija napunjena, punjiva baterija može biti pri kraju svojega radnog vijeka. Zamijenite punjivu bateriju novom. Prilikom uklanjanja i zamjene punjive baterije trakom prekrijte polove stare punjive baterije kako biste spriječili stvaranje kratkog spoja u punjivoj bateriji.<br>■ Baterijsku jedinicu držite izvan dohvata djece, posebno male djece, kako ne bi došlo do ozljeđivanja. |

## ⚠ UPOZORENJE

**Baterijska jedinica (sadrži punjivu litij-ionsku bateriju) (opcijska: samo za QL-810W/820NWB)**

| | |
|---|---|
| | Ako se pisač ne napuni nakon što prođe određeno vrijeme, prestanite ga puniti jer bi u protivnom moglo doći do požara, strujnog udara ili oštećenja.<br>NEMOJTE puniti punjivu bateriju služeći se pisačem ili AC adapterom koji nisu navedeni. Moglo bi doći do požara, strujnog udara ili oštećenja. |
| | Kada prenosite pisač, svakako uklonite punjivu bateriju iz njega prije nego što ga pripremite za prijenos.<br>Ako se pisač prenosi s umetnutom punjivom baterijom, postoji rizik od požara, eksplozije ili oštećenja. |
| | NEMOJTE stavljati strane predmete u baterijsku jedinicu ili njezine priključke jer u protivnom može doći do požara, strujnog udara ili oštećenja.<br>Ako strani predmet upadne u baterijsku jedinicu, odmah isključite pisač, odspojite AC adapter / kabel AC napajanja iz utičnice i obratite se službi za korisnike tvrtke Brother ili lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Brother. Ako nastavite raditi s baterijskom jedinicom, može doći do požara, strujnog udara ili oštećenja. |
| | Baterijsku jedinicu NEMOJTE upotrebljavati, puniti ili čuvati na sljedećim mjestima jer u protivnom može doći do curenja, požara, strujnog udara ili oštećenja:<br>■ blizu vode, kao što je kupaonica ili u blizini bojlera, ili na iznimno vlažnome mjestu<br>■ mjesto gdje je izložena kiši ili vlazi<br>■ iznimno prašnjavo mjesto<br>■ iznimno toplo mjesto, poput mjesta blizu otvorenoga plamena, grijača ili izravne sunčeve svjetlosti<br>■ zatvoreni automobil izložen jakom suncu<br>■ mjesto na kojemu može doći do kondenzacije. |

| ⚠ UPOZORENJE | |
|---|---|
| | NEMOJTE rastavljati ili preinačivati baterijsku jedinicu jer biste time mogli prouzročiti kratki spoj, eksploziju, dim, požar, strujni udar, oštećenje proizvoda ili ostale imovine te biste se vi ili druge osobe mogli ozlijediti. U vezi servisiranja, prilagodbi ili popravaka, obratite se službi za korisnike tvrtke Brother ili lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Brother. (Jamstvo ne pokriva popravke nastale zbog rastavljanja ili preinake uređaja koje je izvršio korisnik.) |
| | Ako baterijska jedinica ne radi kako treba (na primjer, ako uočite dim, osjetite neuobičajeni miris ili čujete buku), odmah prekinite s upotrebom jer bi u protivnom moglo doći do požara, strujnog udara ili štete. Odmah isključite pisač i obratite se službi za korisnike tvrtke Brother ili lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Brother radi popravka. |
| | Proizvod NEMOJTE postavljati blizu kemikalija ili na mjesto gdje bi se mogle proliti kemikalije. NEMOJTE dopustiti da organska otapala, poput benzena, razrjeđivača, odstranjivača laka ili dezodoransa dođu u kontakt s plastičnim poklopcem ili kabelima. U protivnom bi se plastični poklopac mogao deformirati ili otopiti, što može dovesti do strujnog udara ili požara. Osim toga, moglo bi doći do promjene boje ili kvara na uređaju. |
| | NE DOZVOLITE djeci da se igraju plastičnom vrećicom u kojoj je bila baterijska jedinica. Pravilno odložite plastičnu vrećicu i držite je podalje od beba i djece. Tako ćete izbjeći rizik od gušenja. |
| | NEMOJTE odlagati baterijsku jedinicu s kućnim otpadom. Može doći do zagađivanja okoliša, eksplozije ili požara. |
| | NEMOJTE upotrebljavati zapaljive sprejeve za čišćenje baterijske jedinice i NEMOJTE upotrebljavati zapaljive sprejeve blizu baterijske jedinice. Postoji opasnost od strujnog udara.<br>Primjeri zapaljivih sprejeva:<br>■ Sredstva za čišćenje prašine<br>■ Pesticidi<br>■ Dezinfekcijska sredstva i dezodoransi koji sadrže alkohol<br>■ Organska otapala ili tekućine kao što je alkohol |
| | NEMOJTE dopustiti da se zaprljaju priključci za punjenje ili prostor oko njih ili da dođu u kontakt sa stranim predmetima. Postoji rizik od opeklina i oštećenja. |
| | NEMOJTE dodirivati priključke mokrim rukama jer u protivnom može doći do strujnog udara, oštećenja opreme, zapaljenja ili pojave dima. |
| | Kada priključak nije spojen s pisačem radi upotrebe, prekrijte ga trakom ili nečim sličnim kako biste spriječili ulazak stranih čestica kao što je prašina. Također nemojte upotrebljavati priključak ako je prašnjav i sl. |
| | Kada prenosite pisač, uklonite baterijsku jedinicu iz njega prije nego što ga pripremite za prijenos. Ako se pisač prenosi s baterijskom jedinicom, postoji rizik od zapaljenja, loma, požara ili kvara. |

| ⚠ UPOZORENJE | |
|---|---|
| **AC adapter / kabel AC napajanja (AC adapter je samo za QL-810W/820NWB)** | |
| | NEMOJTE dopustiti da tekućine ili metalni predmeti dođu u kontakt s utikačem za napajanje, AC adapterom ili kabelom AC napajanja. Nadalje, NEMOJTE upotrebljavati utikač za napajanje, AC adapter ili kabel AC napajanja na mjestu gdje može doći u kontakt s vlagom jer bi u protivnom moglo doći do požara, pojave dima, grijanja ili strujnog udara. |
| | Ako se utikač za napajanje uprlja (primjerice, ako se zapraši), izvucite ga iz utičnice i obrišite suhom krpom. Ako nastavite upotrebljavati prljavi utikač za napajanje, moglo bi doći do požara. |
| | Kada odspajate AC adapter / kabel AC napajanja iz utičnice, NEMOJTE vući za kabel. Uhvatite utikač i izvucite ga iz utičnice. |
| | NEMOJTE stavljati strane predmete u priključke AC adaptera / kabela AC napajanja jer bi u protivnom moglo doći do opeklina ili strujnog udara. |
| | AC adapter / kabel AC napajanja upotrebljavajte na odgovarajući način i držite se sljedećih uputa jer bi u protivnom moglo doći do požara ili strujnog udara:<br>■ NEMOJTE oštetiti AC adapter, kabel AC napajanja ili kabel.<br>■ NEMOJTE izmjenjivati AC adapter, kabel AC napajanja ili kabel.<br>■ NEMOJTE uvrtati AC adapter, kabel AC napajanja ili kabel.<br>■ NEMOJTE jako savijati AC adapter, kabel AC napajanja ili kabel.<br>■ NEMOJTE povlačiti AC adapter, kabel AC napajanja ili kabel.<br>■ NEMOJTE stavljati predmete na AC adapter, kabel AC napajanja ili na kabel.<br>■ NEMOJTE izlagati AC adapter, kabel AC napajanja ili kabel djelovanju topline.<br>■ NEMOJTE uvezivati AC adapter, kabel AC napajanja ili kabel.<br>■ NEMOJTE dozvoliti gnječenje AC adaptera, kabela AC napajanja ili kabela. |
| | Ako dođe do oštećenja AC adaptera / kabela AC napajanja, obratite se službi za korisnike tvrtke Brother ili lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Brother. |
| | Držite AC adapter / kabel AC napajanja izvan dohvata djece, posebno male djece, kako ne bi došlo do ozljeda. |
| | NEMOJTE upotrebljavati AC adapter / kabel AC napajanja u blizini plamena ili grijalica. Ako se vanjska obloga AC adaptera / kabela AC napajanja rastopi, moglo bi doći do požara ili strujnog udara. |

| ⚠ UPOZORENJE | |
|---|---|
| | Prije početka održavanja pisača (npr. čišćenja), odspojite AC adapter / kabel AC napajanja iz utičnice jer bi u protivnom moglo doći do strujnog udara. |
|  | Ako dugo ne upotrebljavate pisač, iz sigurnosnih razloga odspojite AC adapter / kabel AC napajanja iz pisača i utičnice. |
| | NEMOJTE preopteretiti utičnice ili uključivati više uređaja u istu utičnicu. Postoji opasnost od požara, strujnog udara i oštećenja. |
| | NEMOJTE upotrebljavati oštećene utikače ili ulubljene utičnice. Postoji opasnost od požara, strujnog udara i oštećenja. |

| ⚠ OPREZ | |
|---|---|
| **Pisač** | |
| | Držite izvan dohvata djece, posebno male djece, kako ne bi došlo do ozljeđivanja. |
| | Prestanite upotrebljavati pisač ako dođe do curenja, gubitka boje, deformacije ili drugog oštećenja. |
| | NEMOJTE držati pisač hvatajući ga za poklopac spremnika DK role. Postoji rizik od ozljede ako se poklopac odvoji, a pisač padne. |
| | Kada spajate kabele i opremu, vodite računa o tome da ih spojite ispravno i odgovarajućim redoslijedom. Spojite samo dijelove koji su namijenjeni isključivo za ovaj pisač. Postoji rizik od požara ili ozljede. Prilikom spajanja pratite upute. |
| | NE DRŽITE pisač samo jednom rukom. Pisač bi vam mogao iskliznuti iz ruke i pasti. |
| **Baterijska jedinica (sadrži punjivu litij-ionsku bateriju) (opcijska: samo za QL-810W/820NWB)** | |
| | Kada spajate baterijsku jedinicu s pisačem, provjerite jesu li vijci dobro zategnuti. Ako su vijci labavi, pisač može pasti i uzrokovati ozljedu. |
| **AC adapter / kabel AC napajanja (AC adapter je samo za QL-810W/820NWB)** | |
| | Pobrinite se za to da su kabel napajanja AC adaptera / kabel AC napajanja lako dostupni kako bi ih se moglo ukloniti u slučaju nezgode. NEMOJTE stavljati predmete na kabel AC adaptera / kabel AC napajanja ili blizu njih. |
| **Rezač** | |
| | NE DIRAJTE oštricu rezača.<br>NE OTVARAJTE gornji poklopac dok je rezač u radu. |

## VAŽNO

- NEMOJTE uklanjati naljepnice postavljene na pisaču. Na tim se naljepnicama nalaze tehnički podatci i broj modela pisača.
- NEMOJTE postaviti pisač na mjesto izloženo visokim temperaturama, vlažnosti, izravnoj sunčevoj svjetlosti ili prašini. U protivnom može doći do gubitka boje ili kvara.

## Opće sigurnosne mjere

**Pisač**

- Ako su funkcije za Bluetooth i bežični LAN uključene, brzina komunikacije može se smanjiti zbog ometanja radijskih valova. Ako se to dogodi, isključite funkciju kojom se ne koristite (Bluetooth ili bežični LAN).
- NEMOJTE prekrivati ili umetati strane predmete u izlazni otvor za naljepnice, AC priključak ili USB priključak.
- Ako se neće duže vrijeme upotrebljavati, izvadite DK rolu iz pisača.
- Poklopac spremnika DK role držite zatvorenim tijekom ispisivanja.
- Opcijsku dodatnu opremu upotrebljavajte u skladu s uputama iz priručnika te dodatne opreme.
- Pisač NEMOJTE dodirivati mokrim rukama.
- NEMOJTE dodirivati papir ili naljepnice mokrim rukama jer bi u protivnom moglo doći do kvara na pisaču.
- NEMOJTE podizati pisač hvatajući ga za poklopac spremnika DK role. Poklopac bi se mogao otkinuti, a pisač pasti i oštetiti se.
- Upotrebljavajte jedino kabel sučelja (USB kabel) koji ste dobili s pisačem.

**Baterijska jedinica (sadrži punjivu litij-ionsku bateriju) (samo za QL-810W/820NWB)**

- U vrijeme kupovine baterijska je jedinica neznatno napunjena kako bi se mogla potvrditi ispravnost rada pisača. Međutim, prije upotrebe pisača baterijsku jedinicu morate napuniti služeći se AC adapterom ili punjačem za baterije.
- Ako pri prvoj upotrebi baterijske jedinice uočite bilo što neobično, primjerice pregrijavanje ili hrđu, NEMOJTE nastaviti s upotrebom baterijske jedinice. Obratite se službi za korisnike tvrtke Brother.
- Ako pisač ne namjeravate upotrebljavati duže vrijeme, uklonite baterijsku jedinicu i prekrijte priključke izolacijskom trakom ili nečim sličnim, zatim je spremite na mjesto gdje neće biti izložena statičkom elektricitetu, visokoj vlažnosti ili visokim temperaturama. Kako bi se održala učinkovitost i vijek trajanja baterijske jedinice, napunite je barem jednom svakih šest mjeseci.
- U vrijeme kupovine baterijska je jedinica neznatno napunjena kako bi se mogla potvrditi ispravnost rada pisača. Međutim, prije upotrebe pisača baterijsku jedinicu morate napuniti služeći se propisanim punjačem (u kombinaciji s namjenskim AC adapterom, automobilskim adapterom ili punjačem za baterije).
- Ako pri upotrebi, punjenju ili čuvanju baterijske jedinice uočite bilo što neobično, primjerice pregrijavanje ili hrđu, NEMOJTE nastaviti s upotrebom baterijske jedinice. Obratite se službi za korisnike tvrtke Brother.

**Kabel napajanja**

- Pisač morate staviti blizu lako dostupne standardne električne utičnice.

**LAN priključak (samo za QL-820NWB)**

Oprez: Spojite ovaj proizvod na LAN priključak koji nije izložen prenaponima.

# Obavijest o izdavanju i sastavljanju

Ovaj je priručnik sastavljen i izdan pod nadzorom tvrtke Brother Industries, Ltd. te sadrži najnovije opise i specifikacije proizvoda.

Sadržaj ovoga priručnika i specifikacije proizvoda podliježu izmjenama bez prethodne najave.

U slučaju izdavanja nove inačice operativnog sustava pisača, ovaj priručnik možda neće sadržavati ažurirane značajke.

Stoga ćete možda uočiti razliku između operativnog sustava opisanog u ovome priručniku i novih operativnih sustava.

Tvrtka Brother zadržava pravo na izmjene, bez prethodne najave, ovdje sadržanih specifikacija i materijala te neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu (uključujući posljedičnu) uzrokovanu oslanjanjem na predstavljeni materijal, uključujući, bez ograničenja, tipografske i druge greške vezane uz izdavanje.

# Zaštitni znaci

BROTHER je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd.

© 2016. Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

Microsoft, Windows, Windows Vista i Windows Server registrirani su zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

Apple, Macintosh, Mac OS, Safari, iPad, iPhone i iPod touch zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

Google Play zaštitni je znak tvrtke Google Inc.

Wi-Fi i Wi-Fi Alliance registrirani su zaštitni znaci organizacije Wi-Fi Alliance.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Protected Setup logotip zaštitni su znaci organizacije Wi-Fi Alliance.

Logotipovi i oznaka riječi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc., stoga ih tvrtka Brother Industries, Ltd. upotrebljava pod licencom.

Blue SDK.

Copyright © 1995. – 2016. OpenSynergy GmbH.

Sva prava pridržana. Sva prava neobjavljenih sadržaja pridržana.

Android je zaštitni znak tvrtke Google Inc.

Adobe i Reader registrirani su zaštitni znaci tvrtke Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.

QR Code registrirani je zaštitni znak tvrtke DENSO WAVE INCORPORATED u JAPANU i drugim zemljama. QR Code Generating Program Copyright © 2008. DENSO WAVE INCORPORATED.

BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, MaxiCode, PDF417, RSS, CODE93, POSTNET, MSI/Plessey, AztecCode, GS1 DataBar Composite) Copyright © 2007. AINIX Corporation. Sva prava pridržana.

Epson ESC/P registrirani je zaštitni znak tvrtke Seiko Epson Corporation.

Svi vlasnici čiji se naziv softvera spominje u ovome priručniku imaju licenčni ugovor softvera specifičan za programe koji su u njihovu vlasništvu.

Sva trgovačka imena i nazivi proizvoda tvrtki koji se pojavljuju u proizvodima tvrtke Brother, povezanim dokumentima i svim drugim materijalima zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tih odgovarajućih tvrtki.

AirPrint zaštitni je znak tvrtke Apple Inc.

# Napomene o licenciranju otvorenog izvornog koda (QL-810W/820NWB)

Ovaj proizvod sadrži softver otvorenog izvornog koda.

Kako biste pregledali napomene o licenciranju otvorenog izvornog koda, idite na odjeljak za preuzimanje priručnika koji se nalazi na početnoj stranici vašega modela na mrežnome mjestu Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

# Propisi za QL-800/QL-810W/QL-820NWB

## OPREZ (samo za 810W/820NWB)

POSTOJI OPASNOST OD EKSPLOZIJE AKO SE STAVI NEODGOVARAJUĆA VRSTA BATERIJE. UPOTRIJEBLJENE BATERIJE ODLOŽITE U SKLADU S UPUTAMA.

## Međunarodna izjava o usklađenosti s programom ENERGY STAR®

Svrha međunarodnoga programa ENERGY STAR® zagovaranje je razvoja i popularizacije energetski učinkovite uredske opreme. Kao partner programa ENERGY STAR®, tvrtka Brother Industries, Ltd. odlučila je da ovaj proizvod udovolji smjernicama za energetsku učinkovitost programa ENERGY STAR®.

## Deklaracija o usklađenosti (samo za Europu/Tursku)

Mi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japan,

izjavljujemo da su ovaj proizvod i AC adapter u skladu s osnovnim zahtjevima svih odgovarajućih direktiva i propisa koji su primjenjivi u Europskoj uniji.

Deklaracija o usklađenosti može se preuzeti s mrežnoga mjesta Brother Solutions Center.

Posjetite support.brother.com i:

- odaberite „Europe”
- odaberite svoju zemlju
- odaberite „Manuals” (Priručnici)
- odaberite svoj model
- odaberite „Declaration of Conformity” (Deklaracija o usklađenosti)
- kliknite „Download” (Preuzmi).

Deklaracija će se preuzeti kao PDF datoteka.

# Deklaracija o usklađenosti za Direktivu 1999/5/EZ o radijskoj i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (samo za Europu/Tursku) (primjenjiva je za modele s radijskim sučeljima)

Mi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japan,

izjavljujemo da su ovi proizvodi u skladu s odredbama Direktive 1999/5/EZ o radijskoj i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi. Kopiju Deklaracije o usklađenosti možete preuzeti pridržavajući se uputa u dijelu **Deklaracija o usklađenosti (samo za Europu/Tursku)**.

# Specifikacije punjive litij-ionske baterije (opcijska) (samo za QL-810W/820NWB)

- Vrijeme punjenja: približno 2,5 sata ako se puni AC adapterom (PA-AD-001A)
- Nominalni napon: DC 14,4 V
- Nominalni kapacitet: 1750 mAh

## Punjiva litij-ionska baterija

| **Raspon okolne temperature** | | |
|---|---|---|
| Punjenje | | 40 °C |
| Standardna struja pražnjenja 1,75 A | | 60 °C |
| Maksimalna struja pražnjenja 8,0 A | | 40 °C |
| Isporučena baterija | Manje od jednog mjeseca | Između -20 i +50 °C |
| | Manje od 3 mjeseca | Između -20 i +40 °C |
| | Manje od jedne godine | Između -20 i +20 °C |

| **Parametri punjenja** | |
|---|---|
| Maksimalni napon punjenja | DC 16,4 V |
| Maksimalna struja punjenja | 1750 mA |

## Pisač

- Struja punjenja: 1170 mA (maksimalno)
- Napon punjenja: DC 16,4 V (maksimalno)

# Informacije o usklađenosti s Uredbom Komisije br. 801/2013

| | QL-800 | QL-810W | QL-820NWB |
|---|---|---|---|
| Potrošnja energije* | 1,5 W | 1,3 W | 1,6 W |

* Svi su mrežni priključci aktivirani i povezani.

# Kako omogućiti/onemogućiti bežični LAN (samo za QL-810W/QL-820NWB)

### QL-810W

Aktivacija funkcije bežičnog povezivanja:

Pritisnite i držite pritisnut gumb za uključivanje (⏻) kako biste uključili pisač, zatim jednu sekundu držite pritisnut gumb Wi-Fi (ᯤ).

Deaktivacija funkcije bežičnog povezivanja:

Ponovno pritisnite i držite pritisnut gumb (Wi-Fi) ᯤ kako biste isključili funkciju bežičnog povezivanja.

### QL-820NWB

Aktivacija funkcije bežičnog povezivanja:

Pritisnite gumb izbornika, ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju [WLAN], zatim pritisnite gumb OK.

Odaberite [WLAN (uključi/isključi)], a zatim pritisnite gumb OK. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali [Uklj.], zatim pritisnite gumb OK.

Deaktivacija funkcije bežičnog povezivanja:

Pritisnite gumb izbornika, ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju [WLAN], zatim pritisnite gumb OK.

Odaberite [WLAN (uključi/isključi)], zatim pritisnite gumb OK. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali [Isklj.], zatim pritisnite gumb OK.

# Bežični LAN (samo za QL-810W/QL-820NWB)

Ovaj pisač podržava bežični LAN.

Frekvencijski pojasevi: 2400 – 2483,5 MHz.

Maksimalna snaga radijske frekvencije koja se odašilje u frekvencijskim pojasevima: manje od 20 dBm (EIRP).

## Kako omogućiti/onemogućiti Bluetooth (samo za QL-820NWB)

Aktiviranje Bluetootha:

Pritisnite gumb izbornika,▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju [Bluetooth], zatim pritisnite gumb OK.
Pritisnite gumbe ▲ ili ▼ kako biste odabrali [Bluetooth (uključi/isključi)], zatim pritisnite gumb OK.
Pritisnite gumbe ▲ ili ▼ kako biste odabrali [Uključi], zatim pritisnite gumb OK.

Deaktiviranje Bluetootha:

Pritisnite gumb izbornika,▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju [Bluetooth], zatim pritisnite gumb OK.
Pritisnite gumbe ▲ ili ▼ kako biste odabrali [Bluetooth (uključi/isključi)], zatim pritisnite gumb OK.
Pritisnite gumbe ▲ ili ▼ kako biste odabrali [Isključi], zatim pritisnite gumb OK.

## Bluetooth (samo za QL-820NWB)

Ovaj pisač podržava Bluetooth.

Frekvencijski pojasevi: 2402 – 2480 MHz.

Maksimalna snaga radijske frekvencije koja se odašilje u frekvencijskim pojasevima: manje od 20 dBm (EIRP).

brother